

## Crono CM638 Gaming Mouse

### Uživatelská příručka

#### **SPECIFIKACE:**

- Crono CM638 Gaming Mouse
- Rozhraní: USB 2.0
- Rozlišení: 800 až 8.200 dpi
- Paměť: 512 KB, dedikovaná
- Polling Rate: 125 / 500 / 1.000 Hz
- Snímací frekvence: 12.000 fps
- Tlačítka: 13, z toho 11 s možností přiřazení makra
- Podporované operační systémy: MS Windows XP, Vista, 7, 8
- Hmotnost: Nastavitelná 130 – 150 gramů
- Rozměry (d x š x v): 130 \* 90 \* 42 mm

#### **OBSAH BALENÍ:**

- Laserová herní myš s 8 kusy závaží po 4 g
- Uživatelská příručka
- CD s uživatelským SW

#### **INSTALACE**

Připojte USB kabel myši do volného USB slotu v počítači nebo notebooku. Příložené CD vložte do Vaší optické mechaniky. Pokud se automaticky neobjeví průvodce instalací, v Průzkumníkovi najdete na CD soubor Setup.exe a spusťte ho. Průvodce Vás provede vlastní instalací. Po jeho ukončení spusťte ovládací program pro herní myš.

Pod krytkou na spodní straně myši najdete vloženo 8 kusů závaží po 4 g. Jejich přidáváním a ubíráním můžete přizpůsobit hmotnost myši dle vlastních preferencí v rozsahu 130 – 162 g.

#### **SW**

Nastavení myši je možno uložit až pro 5 uživatelů díky profilům, které najdete v záložkách MAIN FRAME, BUTTON SETTINGS a LIGHTING OPTIONS. Aktivní profil je na myši indikován pěti LED světly, které se nachází na levé straně myši. Jestliže například svítí 3 LED světla, znamená to, že současný aktivní profil je profil číslo 3. Přepínat mezi jednotlivými profily můžete stiskem tlačítka MODE.

#### **HOME BASE**

V záložce HOME BASE najdete základní informace o herní myši Crono M8 Gaming Mouse.

#### **MAIN FRAME**

V záložce MAIN FRAME můžete nastavit základní parametry myši, jako je citlivost myši, zrychlení, rychlost skrolování a rychlost dvojkliku tlačítka myši. Citlivost os X a Y lze nastavit nezávisle na sobě. Tyto parametry lze nastavit pro každý profil individuálně.

#### **BUTTON SETTINGS**

V záložce BUTTON SETTINGS můžete nastavit funkčnost jednotlivých tlačítek myši. Rozkliknutím seznamu u jednotlivých tlačítek můžete vybrat některou z předdefinovaných funkcí, popřípadě výběrem Macro Programming můžete tlačítku přiřadit vlastní sekvenci příkazů. Funkce tlačítek

„CPI“ a „MODE“ nelze měnit. Tyto parametry lze nastavit pro každý profil individuálně.

### LIGHTING OPTION

V záložce LIGHTING OPTION máte možnost vypnout nebo zapnout přizpůsobit osvětlení. Můžete také nastavit intenzitu světla a pulzující efekty. Zvolte požadovaná nastavení a klikněte na tlačítka „APPLY“ a „OK“. Opět lze tyto parametry nastavit pro každý profil individuálně.

### SUPPORT /UPDATES

Pro pomoc nebo stáhnutí aktuálních driverů přejděte do záložky SUPPRT/UPDATES.

Předdefinovaná funkčnost tlačítek.



SK

Crono CM638 Gaming Mouse

### **ŠPECIFIKÁCIA**

- Model: Crono M8 Gaming Mouse
- Rozhranie: USB 2.0
- Rozlíšenie: 800 až 8.200 dpi
- Pamäť: 512 KB, dedikovaná
- Polling Rate: 125/500 / 1.000 Hz
- Snímacia frekvencia: 12.000 fps
- Tlačidlá: 13, z toho 11 s možnosťou priradenia makra
- Podporované operačné systémy: MS Windows XP, Vista, 7, 8
- Hmotnosť: Nastaviteľná 130 - 150 gramov
- Rozmery (d x š x v): 130 \* 90 \* 42 mm

### **OBSAH BALENIA:**

- Laserová herná myš
- Užívateľská príručka
- CD s užívateľským SW

### **INŠTALÁCIA**

Pripojte USB kábel myši do voľného USB slotu v počítači alebo notebooku.

Priložené CD vložte do Vašej optickej mechaniky. Ak sa automaticky neobjaví sprievodca inštaláciou, v Prieskumníkovi nájdite na CD súbor Setup.exe a spustíte ho. Sprievodca Vás prevedie vlastné inštaláciou. Po jeho ukončení spustíte ovládací program pre hernú myš.

Nastavenie myši je možné uložiť až pre 5 užívateľov vďaka profilom, ktoré nájdete v záložkách MAIN FRAME, BUTTON SETTINGS a LIGHTING OPTIONS. Aktívny profil sa na myši indikovaný piatich LED svetlami, ktoré sa nachádza na ľavej strane myši. Ak napríklad svietia 3 LED svetlá, znamená to, že súčasný aktívny profil je profil číslo 3. Prepínať medzi jednotlivými profilmi môžete stlačením tlačidla MODE.

### **HOME BASE**

V záložke HOME BASE nájdete základné informácie o hernej myši Crono M8 Gaming Mouse.

### **MAIN FRAME**

V záložke MAIN FRAME môžete nastaviť základné parametre myši, ako je citlivosť myši, zrýchlenie, rýchlosť skrolovania a rýchlosť dvojkliku tlačidla myši. Citlivosť osí X a Y je možné nastaviť nezávisle na sebe. Tieto parametre možno nastaviť pre každý profil individuálne.

### **BUTTON SETTINGS**

V záložke BUTTON SETTINGS môžete nastaviť funkčnosť jednotlivých tlačidiel myši. Rozkliknutím zoznamu pri jednotlivých tlačidlách môžete vybrať niektorú z preddefinovaných funkcií, prípadne výberom Macro Programming môžete tlačidlu priradiť vlastnú sekvenciu príkazov. Funkcie tlačidiel "DPI" a "Profile" nemožno meniť. Tieto parametre možno nastaviť pre každý profil individuálne.

## LIGHTING OPTION

V záložce LIGHTING OPTION máte možnosť vypnúť alebo zapnúť prispôbiť osvetlenie. Môžete tiež nastaviť intenzitu svetla a pulzujúca efekty. Vyberte požadované nastavenia a kliknite na tlačidlo "APPLY" a "OK". Opäť možno tieto parametre nastaviť pre každý profil individuálne.

## SUPPORT / UPDATES

Pre pomoc alebo stiahnutie aktuálnych driverov prejdite do záložky SUPPRT / UPDATES.

Preddefinované funkčnosť tlačidiel.

